

GUÍA RÁPIDA DE USO

Botones regrabables Vozfree



1

Retirá el botón regrabable

Vozfree de su caja protectora

Podés conservar la caja y/o el envoltorio plástico sellable para transportarlo y mantenerlo protegido.

2

Quitá el plástico de seguridad

Al retirarlo, escucharás un mensaje de prueba de fábrica.



3

Grabá tu primer mensaje

Mantené presionado el botón negro en la base hasta escuchar un bip.

Decí la palabra o frase deseada, a unos 5 cm del parlante de la base, con voz clara y firme.

Soltá el botón: escucharás un doble bip que confirma que el mensaje quedó grabado.

Podés regrabarlo tantas veces como quieras.



4

Personalizá tu botón.

Usá los stickers incluidos para identificar cada palabra o mensaje.

Son removibles, para que puedas cambiarlos y adaptarlos según evolucione el uso.

5

Colocá tus botones.

Podés usarlos de forma individual, ubicándolos en lugares estratégicos, o colocarlos en las bases modulares.

Para fijarlos en la base, retire el troquel y encajalo.

Asegurate de dejar un pequeño espacio entre el parlante y el piso para obtener mejor calidad de sonido.



6

Cambio de baterías

Los botones Vozfree ya vienen listos para usar con 3 baterías LR44 de larga duración preinstaladas.

Cuando necesites reemplazarlas, utilizá el destornillador incluido en el kit para abrir la tapa.

Colocá las baterías nuevas respetando la polaridad (+ y -).

